



HANDLEIDING PLOOITENT

RICHTLIJNEN VOORAF

- Veranker de tent steeds voldoende! De meest voorkomende breuken zijn zeer vaak het gevolg van een slechte verankering.
- Plaats bij zware wind altijd alle zeilen en sluit de tent volledig af, anders vangt de vouwtent te veel wind en kan deze wegvliegen, schade oplopen of veroorzaken.

In geval van rukwinden boven de 60 km/u dient u altijd extra verankering te voorzien. Evacueer de tent bij rukwinden boven de 90km/u.

- Indien de tent gedurende een langere periode (ook 's nachts) blijft staan, kan er condensatie ontstaan. Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels vormen, waardoor het lijkt alsof de tent niet waterdicht is. Als de tent nat wordt dichtgevouwen, dient u deze binnen de 24u openstaand te laten drogen.
- Het is aangeraden om een vouwtent rechtopstaand te transporteren. Leg nooit iets bovenop de tent tijdens het transport en maak deze goed vast. Zo kan de tent niet verschuiven en geen schade oplopen.

Schade door het niet opvolgen van deze richtlijnen, valt nooit onder de garantievoorwaarden. Elke schade aan de tent of onderdelen ervan, dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld.

DE TENT OPZETTEN



Neem met beide handen het frame vast ter hoogte van de kruisstukken en loop achteruit. Trek de tent goed open. Bij maten (3x6, 4x6, 4X8) duwt u de centrale mast ook omhoog.



Plaats je voet op het grondplaatje. Het frame kan nu naar omhoog geduwd worden. Neem met beide handen het frame vast en duw het omhoog tot je een klik hoort. Doe dit bij iedere poot.



Neem telkens de onderkant van de spanriempjes aan de binnenkant van het dakzeil, steek ze door de vierkante opening van de verbindingsstukken van de kruisstukken en klik ze in elkaar. Trek telkens de boord van het dakzeil strak en span elk bandje aan.



Hef samen één kant van de tent op en trek beide aan de ringetjes. Schuif het onderste deel uit tot je een klik hoort. Doe dit aan beide kanten.

DE TENT VERANKEREN



Aan iedere hoek aan de buitenkant van de tent is er een ring voorzien (onderaan de verticale boord). Hieraan kan je de spantouwen bevestigen. Trek deze strak aan.



Je kan de zijwanden onderaan vastzetten door tentharingen te plaatsen in de daarvoor voorziene lussen. Ook de grondplaatjes zijn voorzien van uitsparingen. Op deze grondplaatjes kan je ook de speciaal ontworpen gewichten plaatsen .

ZIJWANDEN BEVESTIGEN



Voor het plaatsen van de zijwanden begin je bij een paal. Draai de flappen rond de paal. Maak van boven naar onder vast met de velcro. Bevestig het doek aan de bovenkant. Let wel: start bij de paal waar de velcro al werd rond gewikkeld.



Het laatste stuk van het doek neem je vast. Wikkel dit wederom rond de paal. Terug van boven tot beneden. De uitsparing in het doek komt rond het kliksysteem. Heb je dit goed gedaan, dan heb je een strakke en mooie wand.



Voor de volgende wand start je aan de buitenkant van de tent. Je kleeft de boord op de velcro van de reeds geplaatste wand. Zo plaats je alle wanden van de tent.

DE TENT OPPLOOIEN



Trek aan de ringetjes en laat de palen (telkens 1 kant) zakken. Zorg ervoor dat alle palen volledig terug tot op het nulniveau worden gebracht.



Maak alle spanriempjes los en klik de ringetjes bovenaan open. Duw hiervoor het frame lichtjes omhoog. Neem beide het frame vast bij de kruisstukken en duw naar het midden. Klaar!