



TERRASVERWARMER LOUNGE



Aanzetten terrasverwarmer

1. Draai de knop van de terrasverwarmer op OFF (als dit nog niet was).
2. Verbind de gasfles en draai het ventiel van de gasfles open.
3. Druk de bedieningsknop in en draai deze naar links.
4. Druk de ontstekingsknop (ignitor) in en BLIJF de bedieningsknop stand. ingedrukt houden. 5. Laat de bedieningsknop los als de waakvlam aan is.
6. Wanneer de waakvlam niet aan blijft herhaal stap 3 en 4.
7. Draai de bedieningsknop verder naar LOW of de minimumstand van de verwarmer. 8. Laat de verwarmer even tijd en draai de bedieningsknop verder naar de gewenste

Uitzetten terrasverwarmer

1. Draai de bedieningsknop op stand OFF.
2. Draai het ventiel van de gasfles TOE.
3. Als de terrasverwarmer afgekoeld is trekt u de hoes terug over de verwarmer.